

取扱説明書 NCL-1511USB


固定式マルチコンセントタップ

定格：コンセント 1400W まで
：USBポート 最大3A まで
取付け板厚：厚さ 32mm まで

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書を
必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- コンセントと USB 充電ポートを搭載したマルチタップです。
- 充電ケーブルだけでスマートフォンやタブレットを充電できます。
- クランプでデスク等に固定するだけで、かんたんに家具にコンセントが設置できます。
- プラグは L 型。安心のトラッキング防止スリーブ付です。



ご使用方法

- ①締め付けボルトを回し、取り付けたい場所にクランプで挟みます。
- ②本体がしっかり固定されるまで締め付けボルトを締めます。
- ③L型プラグをご自宅のコンセントに差し込みます。
- ④お手持ちの機器を本製品に差し込み、ご使用ください。

対応 板厚32mmまで

●ご使用前に必ず下記内容をお読み下さい。

注意：本製品を取り付けられる板厚は 32mm までです。
32mm を超えて締め付けボルトを開くと破損につながりますので絶対におやめください。
(締め付けボルトが固くなったら 32mm を超えています!!)



警告

怪我・感電・火災の恐れがあります。

- 凸凹していたり、角度の付いた場所には取り付けないでください。しっかり固定できず外れ、落下する恐れがあります。
- 厚さが 32mm を超える場所には取り付けないでください。クランプが破損します。
- 使用する際は、本体がクランプでしっかり固定されているか確認してください。グラグラする場合は、締め付けボルトを締めなおすか、取り付ける場所が平坦であるか確認してください。
- コンセントは 1400W 以下でお使いください。
- コードを動かすついたり消えたりする場合、またはコードが部分的に熱い場合は使用を中止してください。
- コードは束ねて使用しないでください。
- 水のかかるところで使用しないでください。
- プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。
- プラグは定期的に掃除して清潔にしてください。
- コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。



取説・箱

タップ・延長コードには寿命があります。
定期的な点検、交換しましょう。交換目安は 3～5 年です。

株式会社 **JP**
〒411-0907
静岡県駿東郡清水町伏見209-1
TEL 055-991-5500(代)
FAX 055-991-5202
✉ info@noatek.co.jp
▲ http://www.noatek.co.jp

〈製品 HP〉



MADE IN VIETNAM